



# PEOPLE ARE CRAZY

Musique : "People Are Crazy" By Billy Currington (144 bpm)

Chorégraphe : Gaye Teather (UK, mars 2009)

Description : Line Dance, 4 murs, 64 temps

Niveau : Intermédiaire

Intro : 32 comptes

## 1-8 STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, ROCK FWD, SIDE ROCK

1-4 Pas PD devant, Scuff G, Pas PG devant, Scuff D

5-8 Rock step D devant, revenir sur PG, Rock step D à droite, revenir sur PG

## 9-16 STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, ROCK FWD, SIDE ROCK

1-4 Pas PD devant, Scuff G, Pas PG devant, Scuff D

5-8 Rock step D devant, revenir sur PG, Rock step D à droite, revenir sur PG

## 17-24 JAZZ BOX 1/4 TURN RIGHT, CROSS, WEAVE TO RIGHT

1-2 Croiser PD devant PG, PG en arrière

3-4 ¼ de tour à droite en posant PD à D, Croiser PG devant PD

5-8 PD à D, croiser PG derrière PD, PD à D, Croiser PG devant PD

3h00

*\*Tag + restart*

## 25-32 SIDE ROCK, CROSS, HOLD (RIGHT & LEFT)

1-4 Rock step D à D, revenir sur PG, Croiser le PD devant le PG, Pause

5-8 Rock step G à G, revenir sur PD, Croiser le PG devant le PD, Pause

## 33-40 SIDE, TOGETHER, FWD, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH

1-4 PD à D, PG à côté du PD, PD devant, Touch PG à côté du PD

5-8 PG à G, touch PD à côté du PG, PD à D, Touch PG à coté du PD

## 41-48 SIDE, TOGETHER, BACK, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH

1-4 PG à G, PD à côté du PG, PG en arrière, touch PD à côté du PG

5-8 PD à D, touch PG à côté du PD, PG à G, touch PD à coté du PG

## 49-56 SIDE, TOGETHER, 1/4 TURN RIGHT, HOLD, STEP FWD, 1/4 TURN R, CROSS, HOLD

1-2 PD à D, PG à côté du PD

3-4 ¼ de tour à D en posant le PD devant, Pause

5-8 PG devant, ¼ de tour à D, Croiser le PG devant le pied D, Pause

6h00

9h00

## 57-64 1/4 TURN LEFT x 2, CROSS, HOLD, COASTER STEP, SCUFF

1-2 ¼ de tour à G en posant le PD derrière, ¼ de tour à G en posant le PG à G

3-4 Croiser le PD devant le PG, Pause

5-8 PG derrière, PD à côté du PG, PG devant, Scuff D

3h00

**TAG** : Sur le 5<sup>ème</sup> mur, après 24 comptes (à 3h00), la musique fait une pause de 4 comptes :

1-4 PD à D, Touch PG à côté du PD, PG à G, Touch PD à côté du PG

Puis recommencer la danse au début

*Amusez vous !!*